

assembly drawings

home&you®

Łańcuch świetlny LED z wtyczką do użytku wewnętrznego
Łańcuch świetlny LED do użytku zewnętrznego
Dekoracja świetlna z żarówkami niewymienialnymi

Lusterko LED

LED light chain with plug for indoor use / LED light chain for outdoor use /
Light decoration with non-replaceable bulbs / LED mirror

LED-Lichterkette mit Stecker für den Innenbereich / LED-Lichterkette
für den Außenbereich / Lichtdekoration mit nicht auswechselbaren Glühbirnen /
LED-Spiegel

Guirlande lumineuse LED avec fiche pour usage intérieur /
Guirlande lumineuse LED pour usage extérieur / Décoration lumineuse
avec ampoules non remplaçables / Miroir LED

Cadena de luces LED con enchufe para uso en interiores / Cadena de luces LED
para uso en exteriores / Decoración de luces con bombillas no reemplazables /
Espejo LED

Corrente de luz LED com ficha para uso interior / Corrente de luz LED para uso
exterior / Decoração luminosa com lâmpadas não substituíveis / Espelho LED

Catena luminosa a LED con spina per uso interno / Catena luminosa
a LED per uso esterno / Decorazione luminosa con lampadine non sostituibili /
Specchio a LED

Lanț luminos cu LED-uri cu priză de interior / Lanț luminos cu LED-uri pentru
exterior / Decorațiunea luminoasă cu becuri neînlocuibile / Oglindă cu LED-uri
lampă de masă / podea / suspendată

montaż i użytkowanie

assembly and use
installation und nutzung
installation et utilization
instalación y uso
instalação e utilização
installazione e utilizzo
instalare și utilizare

home&you®



dbaj o środowisko!



home&you®

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas

serwisklienta@home-you.com

home&you®

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Produkt przeznaczony jest do dekoracji pomieszczeń. Ze względów bezpieczeństwa nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Źródła światła tej oprawy oświetleniowej nie są wymienne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- Nie podłączaj do zasilania produktu, który znajduje się w opakowaniu.
- Sprawdź, czy diody nie są uszkodzone.
- Uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione; jeżeli sznur uszkodzony, oprawę oświetleniową należy zniszczyć.
- Nie narażaj przewodów na obciążenia mechaniczne. Nie wieszaj żadnych przedmiotów w łańcuchu świetlnym.
- Upewnij się, że łańcuch wisi luźno i nie jest zbyt mocno naprężony, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo jego zerwania.
- Produkt nie służy do zabawy. Jeżeli produkt jest używany w pobliżu dzieci zachowuj ostrożność.
- Produktu należy używać razem z dołączonym transformatorem i nigdy nie należy podłączać go bezpośrednio do zasilania bez transformatora.
- Chroń produkt przed wilgocią.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku jako oświetlenie główne.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni.

Zasady bezpieczeństwa lusterko LED:

- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ich odbicie może spowodować zagrożenie powstania pożaru.
- Uniknąć wewnętrznych uszkodzeń przewodów wewnętrznych, nie należy obracać lusterka tylko w jednym kierunku.

Zasady bezpieczeństwa łańcucha świetlnego LED z wtyczką do użytku wewnętrznego / Dekoracji świetlnej z żarówkami niewymienialnymi / Lusterka LED/ Lampa stołowa LED:

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przed przystąpieniem do wymiany jakichkolwiek części należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.
- Girlandy nie łączć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi.
- Należy używać produktu w pomieszczeniach z cyrkulacją powietrza.

Zasady bezpieczeństwa łańcucha świetlnego LED z wtyczką do użytku zewnętrznego:

- Ostrzeżenie dotyczące łańcucha świetlnego do użytku na zewnątrz! Ta girlanda nie może być używana jeżeli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.
- Produkt jest przystosowany do użytku na zewnątrz.
- Przed przystąpieniem do wymiany jakichkolwiek części należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.
- Girlandy nie łączć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi.

Konserwacja i czyszczenie – Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć zasilanie i poczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia. Do czyszczenia stosować miękką, suchą ściereczkę lub szpadek przeznaczony do czyszczenia szyb. Urządzenie można używać ponownie, gdy powierzchnia całkowicie wyschnie.

Montaż produktu z wtyczką – Wyjmij produkt z opakowania. Przed podłączeniem do zasilania umieść wtyczkę przewodu w transformatorze oraz upewnij się, że we wszystkich oprawkach są żarówki. Podłącz produkt do zasilania.

Montaż lusterka LED

1. Ustaw lusterko na płaskiej powierzchni.
2. Przekręć pokrywę lustra w odwrotną stronę do ruchu wskazówek zegara tak, aby uzyskać dostęp do skrzynki na baterie.
3. Zainstaluj baterie w skrzynce.
4. Przykręć skrzynkę na baterie pokrywą lustra i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, w celu sprawdzenia, czy lampka świeci.

Montaż lampy stołowej LED

- Ostrożnie wyjąć lampę z opakowania i umieścić na suchej, równej powierzchni.
- Złożyć abażur.
- Suchymi rękami chwycić wtyczkę lampy i umieścić ją w gniazdku. Podłączenie zasilania nie wymaga użycia rękawic ochronnych.
- Należy chronić produkt przed upadkiem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi trwale go uszkodzić.



Nie wyrzucać zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne i elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Wszystkie elementy produktu i baterie należy oddać do odpowiedniego punktu składowania.

Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. The product is designed for room decoration. For safety reasons, you cannot rebuild or change the device in any way. If you use the product for purpose other than those described, the product may be damaged. Incorrect use may also cause hazards such as short circuits, burns, electric shock, etc. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

General safety rules:

- Do not connect the product to the mains power supply while the product is still in the box
- Check that no light sources are damaged.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be discarded.
- Do not expose the cord or conductors to mechanical loads. Do not hang objects on the string of light.
- Make sure that the cable hangs loosely and is not strained too tightly. Otherwise, there is a danger of breaking it.
- This is not a toy. Exercise care if product is used near children.
- This string of lights must only be used together with the supplied transformer and must never be connected directly to the mains supply without a transformer.
- Protect from moisture.
- The product is not intended to be as general lighting.
- Keep away from heat and hot surfaces.

Safety rules LED mirror:

- Do not expose the product to direct sunlight. Their reflection may cause a fire hazard.
- Avoid internal damage to the internal wiring, do not rotate the mirror in only one direction.

Safety rules LED light chain with plug for indoor use / Light decoration with non-replaceable bulbs / LED mirror:

- This product is intended for indoor use only.
- Ensure that the power supply is disconnected before replacing any parts.
- Do not electrically connect the garland to other light garlands.
- Use the product in rooms with air circulation.

Safety rules for LED light chain with plug for outdoor use:

- Warning regarding the light chain for outdoor use! This garland cannot be used if all seals are not in place.
- The product is suitable for outdoor use.
- Ensure that the power supply is disconnected before replacing any parts.
- Do not electrically connect the garland to other light garlands.

Maintenance and cleaning – Turn off the power and allow the unit to cool completely before cleaning. Use a soft, dry cloth or glass cleaner for cleaning. The unit can be used again when the surface is completely dry.

Assembling the plug-in product – Remove the product from the packaging. Before connecting to the power supply, place the plug of the cable in the transformer and make sure that there are bulbs in all holders. Connect the chain to the power supply.

Mounting the LED mirror

1. Place the mirror on a flat surface
2. Turn the mirror cover counterclockwise to access the battery box.
3. Install the batteries in the box.
4. Cover the battery box with the mirror cover and turn clockwise.
5. Press the on/off button to check that the light is on.

Mounting the LED table lamp

- Carefully remove the lamp from its packing and place it on a dry, even surface.
- Assemble a shade
- With your hands, grasp the plug of the lamp and place it in the socket. Power supply does not require protective gloves.
- Protect the product against falling and other mechanical damage that could permanently damage it



This product must not be discarded with household waste! Product contains electrical or electronic components which might be a threat to the environment and health. All product components with batteries should be disposed of designated disposal point.

Vor der Benutzung lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch! Bewahren Sie sie für die Zukunft auf. Das Produkt ist für die Dekoration von Räumen bestimmt. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht umgebaut oder in irgendeiner Weise verändert werden. Wird das Produkt für andere als die beschriebenen Zwecke verwendet, kann es beschädigt werden. Unsachgemäße Verwendung kann auch Gefahren wie Kurzschlüsse, Verbrennungen, Stromschläge usw. verursachen. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle verschlissen ist, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, wenn es sich in der Verpackung befindet.
- Prüfen Sie, ob die LEDs nicht beschädigt sind.
- Ein beschädigtes externes flexibles Kabel oder eine beschädigte Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte zerstört werden.
- Setzen Sie die Kabel keinen mechanischen Belastungen aus. Hängen Sie keine Gegenstände in die Lichterkette.
- Achten Sie darauf, dass die Kette locker hängt und nicht zu straff ist, sonst besteht die Gefahr, dass sie reißt.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Seien Sie vorsichtig, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Das Produkt muss zusammen mit dem mitgelieferten Transformator verwendet werden und sollte niemals ohne Transformator direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Hauptleuchte bestimmt.
- Von Wärmequellen und heißen Oberflächen fernhalten.

Sicherheitsregeln für LED-Spiegel:

- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus. Ihre Reflexion kann eine Brandgefahr darstellen.
- Um Schäden an der internen Verkabelung zu vermeiden, drehen Sie den Spiegel nicht in nur eine Richtung.

Sicherheitsregeln für LED-Lichterkette mit Stecker für den Innenbereich / Lichtdekoration mit nicht austauschbaren Glühbirnen / LED-Spiegel:

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie Teile austauschen.
- Die Girlande darf nicht elektrisch mit anderen Lichtgirlanden verbunden werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Räumen mit Luftzirkulation.

Sicherheitsvorschriften für LED-Lichterketten mit Stecker für den Außenbereich:

- Warnung für Lichterketten für den Außenbereich! Diese Girlande kann nicht verwendet werden, wenn nicht alle Dichtungen vorhanden sind.
- Das Produkt ist für die Verwendung im Freien geeignet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie Teile austauschen.
- Die Girlande darf nicht elektrisch mit anderen Lichtgirlanden verbunden werden.

Wartung und Reinigung – Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch oder einen Glasreiniger. Das Gerät kann wieder verwendet werden, wenn die Oberfläche vollständig trocken ist.

Zusammenbau des Produkts mit Stecker – Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stecken Sie den Kabelstecker in den Transformator und vergewissern Sie sich, dass in allen Fassungen Glühbirnen vorhanden sind. Schließen Sie die Kette an das Stromnetz an.

Montage des LED-Spiegels

1. Legen Sie den Spiegel auf eine ebene Fläche
2. Drehen Sie die Spiegelabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um an das Batteriefach zu gelangen.
3. Legen Sie Batterien in die Box ein.
4. Decken Sie das Batteriefach mit der Spiegelabdeckung ab und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.
5. Drücken Sie die Ein-/Aussschaltaste, um zu prüfen, ob das Licht eingeschaltet ist.

Montage des LED-Tischlampe

- Nehmen Sie die Lampe vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie sie auf eine trockene, ebene Fläche.
- Bringen Sie den Lampenschirm an.
- Fassen Sie den Lampenstecker mit trockenen Händen und stecken Sie ihn in die Steckdose. Für den Stromanschluss sind keine Schutzhandschuhe erforderlich.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und anderen mechanischen Schäden, die es dauerhaft beschädigen könnten.



Entsorgen Sie das verbrauchte Produkt nicht mit dem Hausmüll! Das Produkt enthält elektrische und elektronische Bauteile, die eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit darstellen können. Bringen Sie alle Produktkomponenten und Batterien zum entsprechenden Sammelpunkt.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation! Conservez-les pour référence future. Le produit est destiné à la décoration intérieure. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être transformé ou modifié de quelque manière que ce soit. En cas d'utilisation du produit à des fins autres que celles décrites, le produit peut être endommagé. Une utilisation incorrecte peut également entraîner des dangers tels que des courts-circuits, des brûlures, des chocs électriques, etc. Les sources lumineuses de cet éclairage ne sont pas remplaçables; lorsqu'elles sont épuisées, remplacez tout l'éclairage.

Principes généraux de sécurité :

- Ne branchez pas le produit lorsqu'il est encore dans son emballage.
- Vérifiez que les LEDs ne sont pas endommagées.
- Le cordon flexible externe endommagé ou le câble de cette lumière décorative ne peuvent pas être remplacés ; si le câble est endommagé, la lumière décorative doit être détruite.
- Ne soumettez pas les câbles à des contraintes mécaniques. Ne suspendez aucun objet à la guirlande lumineuse.
- Assurez-vous que la guirlande pend librement et n'est pas trop tendue, sinon il y a un risque de rupture.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé comme jouet. Si le produit est utilisé à proximité d'enfants, faites preuve de prudence.
- Utilisez le produit avec le transformateur fourni et ne le branchez jamais directement à une source d'alimentation sans transformateur.
- Protégez le produit contre l'humidité.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé comme éclairage principal.
- Conservez-le à l'écart des sources de chaleur et des surfaces chaudes.

Règles de sécurité pour le miroir LED :

- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil. Sa réflexion peut causer un risque d'incendie.
- Pour éviter d'endommager les fils internes, ne tournez pas le miroir dans une seule direction.

Règles de sécurité pour la guirlande lumineuse LED avec prise pour usage intérieur / Décoration lumineuse avec ampoules non remplaçables / Miroir LED:

- Le produit est destiné uniquement à un usage en intérieur.
- Avant de remplacer une pièce, assurez-vous que l'alimentation est coupée.
- Ne reliez pas électriquement les guirlandes à d'autres guirlandes lumineuses.
- Utilisez le produit dans des pièces bien ventilées.

Règles de sécurité pour la guirlande lumineuse LED avec prise pour usage extérieur:

- Avertissement sur les guirlandes lumineuses pour l'extérieur ! Cette guirlande ne doit pas être utilisée si tous les joints d'étanchéité ne sont pas en place.
- Le produit est conçu pour une utilisation en extérieur.
- Avant de remplacer une pièce, assurez-vous que l'alimentation est coupée.
- Ne reliez pas électriquement les guirlandes à d'autres guirlandes lumineuses.

Entretien et nettoyage – Avant de commencer le nettoyage, débranchez l'alimentation et attendez que l'appareil refroidisse complètement. Utilisez un chiffon doux et sec ou un produit de nettoyage pour vitres. L'appareil peut être réutilisé seulement une fois que la surface est complètement sèche.

Installation du produit avec prise

Sortez le produit de l'emballage. Avant de le brancher, insérez la fiche du câble dans le transformateur et assurez-vous que toutes les ampoules sont en place. Connectez la chaîne à l'alimentation électrique.

Montage du miroir LED

1. Placez le miroir sur une surface plane
2. Tournez le couvercle du miroir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au compartiment à piles
3. Installez les piles dans le compartiment.
4. Recouvrez le compartiment à piles avec le couvercle du miroir et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour vérifier si la lumière fonctionne.

Montage de la lampe de table LED

- Retirez soigneusement la lampe de son emballage et placez-la sur une surface sèche et plane.
- Installez l'abat-jour.
- Prenez la fiche de la lampe avec des mains sèches et placez-la dans la prise. Le branchement ne nécessite pas l'utilisation de gants de protection.
- Protégez le produit contre les chutes et autres dommages mécaniques pouvant l'endommager de manière permanente.



Ne jetez pas le produit usagé avec les déchets ménagers ! Le produit contient des composants électriques et électroniques pouvant être dangereux pour l'environnement et la santé. Tous les éléments du produit et les piles doivent être déposés dans un point de collecte approprié.

ES

¡Lea atentamente las instrucciones antes de usar! Guárdelas para el futuro. El producto está destinado a la decoración de habitaciones. Por razones de seguridad, el dispositivo no debe modificarse ni alterarse de ninguna manera. Si el producto se utiliza para fines distintos de los descritos, puede resultar dañado. Además, un uso inadecuado puede provocar riesgos como cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas, etc. La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente luminosa se desgaste, deberá sustituirse toda la luminaria.

Precauciones generales de seguridad:

- No conecte a la red eléctrica el producto que esté en su embalaje.
- Compruebe que los diodos no estén dañados.
- No debe sustituirse un cable o cordón flexible externo dañado de esta luminaria; si el cordón está dañado, la luminaria debe destruirse.
- No someta los cables a esfuerzos mecánicos. No cuelgue ningún objeto en la cadena de luces.
- Asegúrese de que la cadena cuelgue suelta y no esté demasiado apretada, de lo contrario existe un peligro de que se rompa.
- El producto no sirve para jugar. Si el producto se usa en la presencia de niños, tenga cuidado.
- El producto debe utilizarse junto con el transformador suministrado y nunca debe conectarse directamente a la red eléctrica sin transformador.
- Proteja el producto de la humedad.
- El producto no está destinado a utilizarse como luz principal.
- Mantener alejado de fuentes de calor y superficies calientes.

Normas de seguridad del espejo LED:

- No exponga el producto a la luz solar directa. Su reflejo puede provocar un riesgo de incendio.
- Para evitar daños en el cableado interno, no gire el espejo en una sola dirección.

Normas de seguridad de la cadena de luces LED con enchufe para uso en interiores / de la decoración luminosa con bombillas no sustituibles / del espejo LED:

- Este producto sirve sólo para uso en interiores.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada antes de sustituir cualquier pieza.
- La guirnalda no debe conectarse con otras guirlandas luminosas.
- Utilizar el producto en habitaciones con circulación de aire.

Normas de seguridad de la cadena de luces LED con enchufe para uso en exteriores:

- ¡Advertencia sobre la cadena de luces para uso en exteriores! Esta guirnalda no puede utilizarse si todas las juntas no están colocadas en su sitio.
- El producto es apto para su uso en exteriores.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada antes de sustituir cualquier pieza.
- La guirnalda no debe conectarse con otras guirlandas luminosas.

Mantenimiento y limpieza - Desconecte la alimentación y deje que el dispositivo se enfríe completamente antes de limpiarlo. Para limpiarlo, utilice un paño suave y seco o un limpiacristales. El dispositivo puede volver a utilizarse cuando la superficie está completamente seca.

Montaje del producto con enchufe - Retire el producto del embalaje. Antes de conectarlo a la red eléctrica, coloque el enchufe del cable en el transformador y asegúrese de que hay bombillas en todos los casquillos. Conecte la cadena a la fuente de alimentación.

Montaje del espejo LED

1. Coloque el espejo sobre una superficie plana
2. Gire la tapa del espejo en el sentido contrario a las agujas del reloj para acceder a la caja de las pilas.
3. Coloque las pilas en la caja.
4. Cubra la caja con las pilas con la tapa del espejo y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
5. Pulse el botón de encendido/apagado para comprobar si la luz funciona.

Montaje lámpara de mesa LED

- Retire con cuidado la lámpara de su embalaje y colóquela sobre una superficie seca y nivelada.
- Coloque la pantalla.
- Con las manos secas, agarre el enchufe de la lámpara y colóquelo en la toma de corriente. No se requieren guantes de protección para conectar a la toma de corriente.
- Proteger el producto de caídas y otros daños mecánicos que puedan dañarlo de forma permanente.

PT

Ler atentamente o manual de instruções antes da utilização! Guardar para um consulta futura. O produto destina-se à decoração de ambientes. Por razões de segurança, o aparelho não deve ser transformado ou alterado de forma alguma. Se o produto for utilizado para fins diferentes dos descritos, o produto pode ser danificado. A utilização inadequada pode também causar riscos, como curtos-circuitos, queimaduras, choques elétricos, etc. A fonte de luz dessa luminária não é substituível; quando a fonte de luz se desgastar, toda a luminária deve ser substituída.

Precauções gerais de segurança:

- Não ligar à fonte de alimentação de um produto que esteja na sua embalagem.
- Verificar se os diodos não estão danificados.
- Um cabo flexível externo ou um cordão danificado dessa luminária não deve ser substituído; se o cordão estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
- Não submeter os cabos a tensões mecânicas. Não pendurar quaisquer objetos no cordão de luz.
- Certifique-se de que o cordão esteja pendurado solto e não esteja muito tenso, caso contrário, há o risco de quebra.
- O produto não é um brinquedo. Se o produto for utilizado perto de crianças, tenha cuidado. • O produto deve ser utilizado em conjunto com o transformador fornecido e nunca deve ser ligado diretamente à fonte de alimentação sem um transformador.
- Proteger o produto da humidade.
- O produto não se destina a ser utilizado como luz principal.
- Manter afastado de fontes de calor e superfícies quentes.

Regras de segurança do espelho LED:

- Não expor o produto à luz solar direta. O seu reflexo pode causar um risco de incêndio.
- Para evitar danos internos na cablagem interna, não se deve girar o espelho apenas numa direção.

Regras de segurança para corrente de luz LED com ficha para o uso interno / Decoração luminosa com lâmpadas não substituíveis / Espelho LED:

- Este produto destina-se apenas a utilização em interiores.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada antes de substituir quaisquer peças.
- Não conectar eletricamente as guirlandas com outras guirlandas luminosas.
- Utilizar o produto em locais com circulação de ar

Regras de segurança para o cordão de luz LED com ficha para uso externo:

- Aviso sobre o cordão de luz para uso externo! Esta guirlanda não pode ser utilizada se todas as vedações não estiverem no lugar.
- O produto é adequado para uso externo.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada antes de substituir quaisquer peças.
- Não ligar eletricamente as guirlandas com outras guirlandas luminosas.

Manutenção e limpeza – Desligue a alimentação e deixe o aparelho arrefecer completamente antes de começar a limpeza. Para a limpeza, utilize um pano macio e seco ou um produto destinado à limpeza de vidros. O aparelho pode ser utilizado novamente quando a superfície estiver completamente seca.

Montagem do produto de encaixe - Retirar o produto da embalagem. Antes de ligar à corrente elétrica, coloque a ficha do cabo no transformador e certifique-se de que todas as lâmpadas estejam nos suportes. Ligar o cordão à fonte de alimentação.

Montagem do espelho LED

1. Colocar o espelho numa superfície plana
2. Girar a tampa do espelho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para ter acesso à caixa das pilhas.
3. Instalar as pilhas na caixa.
4. Cobrir a caixa das pilhas com a tampa do espelho e girar no sentido horário.
5. Premir o botão de ligar/desligar para verificar se a luz está acesa.

Montagem candeiro de mesa LED

- Retire cuidadosamente a lâmpada da embalagem e coloque-a numa superfície seca e plana.
- Colocar a cúpula.
- Com as mãos secas, agarrar na ficha da lâmpada e colocá-la na tomada. A ligação à corrente não necessita de luvas de proteção.
- Proteger o produto contra quedas e outros danos mecânicos que possam danificá-lo permanentemente.

IT

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso! Conservarle per il futuro. Il prodotto è destinato alla decorazione di ambienti. Per motivi di sicurezza, il dispositivo non va manipolato o alterato in alcun modo. Se il prodotto viene usato per scopi diversi da quelli descritti, potrebbe danneggiarsi. Peraltro un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, ecc. Le sorgenti luminose di questo apparecchio non sono sostituibili; quando la sorgente luminosa si esaurisce, è necessario rimpiazzare l'intero apparecchio.

Norme generali per la sicurezza:

- Non collegare all'alimentazione un prodotto che si trova nella sua confezione.
- Verificare che i diodi non siano danneggiati.
- Un cavo flessibile esterno o un cavo danneggiato di questo apparecchio non va sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio va smesso.
- Non esporre i cavi a carichi meccanici. Non appendere alcun oggetto alla catena luminosa.
- Assicurarsi che la catena sia appesa liberamente e non troppo stretta, altrimenti c'è il rischio che si rompa.
- Il prodotto non è destinato al gioco. Fare attenzione se il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.
- Il prodotto va usato con il trasformatore in dotazione e non deve mai essere connesso direttamente all'alimentazione senza trasformatore.
- Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Il prodotto non è destinato all'uso come illuminazione principale.
- Tenere lontano da fonti di calore e superfici calde.

Norme di sicurezza riguardo lo specchio a LED:

- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole. Il loro riflesso può causare un rischio di incendio.
- Per evitare danni al cablaggio interno, non girare lo specchio in una sola direzione.

Norme di sicurezza per la catena luminosa a LED con spina per uso interno / Decoração luminosa con lampadine non sostituibili / Specchi a LED:

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo in interni.
- Prima di procedere alla sostituzione di qualsiasi componente, assicurarsi che l'alimentazione sia disconnessa.
- La ghirlanda non va collegata elettricamente ad altre ghirlande luminose.
- Usare il prodotto in ambienti con ricambio d'aria.

Norme di sicurezza per la catena luminosa a LED con spina per uso esterno:

- Avvertenza relativa alla catena luminosa per uso esterno! Questa ghirlanda non può essere usata se tutte le guarnizioni non sono al loro posto.
- Il prodotto è adatto per l'uso esterno.
- Prima di procedere alla sostituzione di qualsiasi componente, assicurarsi che l'alimentazione sia disconnessa.
- La ghirlanda non va collegata elettricamente ad altre ghirlande luminose.

Manutenzione e pulizia – Spegner l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Per la pulizia, usare un panno morbido ed asciutto o un detergente per vetri. Il dispositivo può essere riutilizzato quando la superficie è completamente asciutta.

Montaggio del prodotto con spin – Estrarre il prodotto dalla confezione. Prima di collegare l'alimentazione, inserire la spina del cavo nel trasformatore e verificare che le lampadine siano presenti in tutti gli apparecchi. Connettere la catena all'alimentazione.

Montaggio dello specchio a LED

1. Posizionare lo specchio su una superficie plana
2. Ruotare il coperchio dello specchio in senso antiorario per aver accesso al vano batterie.
3. Installare le batterie nell'apposito vano.
4. Coprire il vano batterie con il coperchio dello specchio e ruotare in senso orario.
5. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per verificare che la lampada si accenda.

Montaggio lampada da tavolo a LED

- Estrarre con cautela la lampada dalla confezione e posizionarla su una superficie asciutta e plana.
- Montare il paralume.
- Con le mani asciutte, prendere la spina della lampada ed inserirla nella presa. Il collegamento all'alimentazione non richiede guanti protettivi
- Proteggere il prodotto da cadute e altri danni meccanici che potrebbero rovinarlo in modo permanente.

RO

Înainte de utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ! Păstrați-o pentru viitor. Produsul este destinat pentru decorarea încăperilor. Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie transformat sau modificat în niciun fel. Dacă produsul este utilizat în alte scopuri decât cele descrise, produsul s-ar putea deteriora. În plus, utilizarea necorespunzătoare poate provoca pericole precum scurtcircuit, arsuri, electrocutări etc. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; atunci când sursa de lumină se uzează, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

Măsuri generale de securitate:

- Nu conectați la sursa de alimentare un produs care se află în ambalaj.
- Verificați dacă diodele nu sunt deteriorate.
- Cablu flexibil exterior deteriorat sau cordon al acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite; dacă cordonul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie eliminat.
- Nu supuneți cablurile la solicitări mecanice. Nu agățați niciun obiect în lanțul luminos.
- Asigurați-vă că lanțul atâră lejer și nu este prea tensionat, în caz contrar, există riscul să se rupă
- Produsul nu este pentru joacă. Aveți grijă dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor.
- Produsul trebuie utilizat împreună cu transformatorul furnizat și nu trebuie niciodată conectat direct la sursa de alimentare fără un transformator.
- Protejați produsul de umiditate.
- Produsul nu este destinat utilizării ca iluminatul principal.
- A se păstra departe de sursele de căldură și de suprafețele fierbinți.

Reguli de siguranță Oglindă cu LED-uri:

- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui. Reflectarea lor poate provoca un pericol de incendiu.
- Pentru a evita deteriorarea internă a cablurilor interne, nu rotiți oglinda într-o singură direcție.

Reguli de siguranță pentru lanțul luminos cu LED cu priză pentru interior / Decorațiuni luminose cu becuri nelocuibile / Oglindă LED:

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de a înlocui orice piesă.
- Ghirlanda nu poate fi conectată electric cu alte ghirlande luminoase.
- Utilizați produsul în încăperi cu circulație de aer.

Reguli de siguranță pentru lanțul luminos cu LED cu priză pentru utilizare în exterior:

- Avertisment privind lanțul luminos pentru utilizare în exterior! Această ghirlandă nu poate fi folosită decât dacă toate sigiliile sunt la locul lor.
- Produsul este potrivit pentru oclirea la exterior.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de a înlocui orice piesă.
- Nu conectați electric ghirlanda cu alte ghirlande luminoase.

Întreținere și curățare – Opriti alimentarea și lăsați dispozitivul să se răcească complet înainte de a-l curăța. Pentru curățare, folosiți o cârpă moale și uscată sau un detergent pentru sticlă. Dispozitivul poate fi utilizat din nou atunci când suprafața este complet uscată.

Asamblarea produsului cu fișă – Scoateți produsul din ambalaj.

Înainte de conectarea la sursa de alimentare, plasați fișa cablului în transformator și asigurați-vă că sunt becuri în toate duiliile. Conectați ghirlanda la sursa de alimentare.

Montarea oglinzii cu LED-uri

1. Așezați oglinda pe o suprafață plană
2. Rotiți capacul oglinzii în sens opus mersului acelor de ceasornic pentru a avea acces la locașul de baterii.
3. Instalați bateriile în locaș.
4. Acoperiți locașul de baterii cu capacul oglinzii și rotiți-l în sensul mersului acelor de ceasornic.
5. Apăsăți butonul pornit/oprit pentru a verifica că lampa se aprinde.

Montarea lampă de masă cu LED-uri

- Scoateți cu grijă lampa din ambalaj și așezați-o pe o suprafață uscată și plană.
- Montați abajurul.
- Cu mâinile uscate, prindeți ștecherul lămpii și puneți-l în priză.
- Conectarea sursei de alimentare nu necesită mânuși de protecție.
- Protejați produsul împotriva căderii și a altor deteriorări mecanice care îl pot deteriora în mod definitiv.



¡No desechar el producto usado con residuos municipales! El producto contiene componentes eléctricos y electrónicos que pueden ser peligrosos para el medio ambiente y la salud. Todos los componentes del producto y las baterías deben entregarse en un lugar de almacenamiento adecuado.



This product must not be discarded with household waste! Product contains electrical or electronic components which might be a threat to the environment and health. All product components with batteries should be disposed of designated disposal point.



Non smaltire il prodotto esaurito con i rifiuti domestici! Il prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici che possono costituire un pericolo per l'ambiente e la salute. Riportare tutti i componenti del prodotto e le batterie in un luogo di smaltimento opportuno.



Nu aruncați produsul uzat la gunoii menajer! Produsul conține componente electrice și electronice care pot reprezenta un pericol pentru mediu și pentru sănătate. Predați toate componentele produsului și bateriile la punctul de depozitare adecvat.