

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zasilanie

4 baterie typu AAA

(produkt nie zawiera baterii)

Wkładanie baterii

- Miejsce na baterie znajduje się w górnej części urządzenia
- Odblokować pokrywę zgodnie z oznaczeniem graficznym
- Umieścić 4 baterie AAA w gnieździe baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów
- Nałożyć i zamknąć pokrywę zgodnie z oznaczeniami

Uzupełnianie młynka

- Odblokować dolną część młynka przekręcając ją zgodnie z oznaczeniami
- Zdjąć górną część młynka
- Napętnić pojemniki solą lub pieprzem (Nie należy napętniać pojemnika po brzegi maksymalnie do ok. 80% jego objętości).
- Umieścić ponownie górną część młynka i zamknąć

Obsługa

Młynek należy umieścić nad potrawą którą chce się przyprawić.

Uruchomienie urządzenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na górze urządzenia. Młynek mieli tak długo jak przycisk jest wciśnięty.

W celu wyregulowania grubości mielenia, należy użyć pokrętła znajdującego się w podstawie urządzenia:

- przekręcenie w prawo- drobniejsze ziarna
- przekręcenie w lewo- grubsze ziarna

Czyszczenie i konserwacja

- Należy wyjąć baterie z urządzenia jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
- Nie należy używać młynka nad gotującym się jedzeniem, wilgoć z pary może spowodować zapchanie się mechanizmu.
- Obudowę należy przecierać lekko wilgotną szmatką, bez użycia środków chemicznych czy detergentów.

INSTRUCTION MANUAL

Before using for a first time please read instruction carefully.

Power:

4 AAA batteries (batteries not included)

Inserting batteries

- The battery compartment is located on top of device
- Unlock cover according to graphic instructions
- Insert 4 AAA batteries in device, ensure correct polarity
- Place the top part back on and lock

Filling the mill

- Unlock the bottom part of the mill according the graphic instructions
- Take off the top part of the mill
- Fill salt or pepper (Do not fill the containers to the brim, fill the container up to approx. 80% of their volume).
- Place the top part back on and lock

Using the mill

Hold the mill directly over the food to be seasoned and press the switch. The mill will run while the switch is pressed.

To adjust grinding thickness use adjustor at the middle of the bottom:

- Turn right for a finer grind
- Turn left for a coarser grind

Clean and care

- Do not leave batteries fitted in the mill if it is not used regularly
- Do not use the mills over cooking as moisture from the steam can clog the mechanism
- Wipe the outside housing with the slightly dampened cloth without chemicals



Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne i elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Wszystkie elementy produktu i baterie należy oddać do odpowiedniego punktu składowania.

This product must not be discarded with household waste! Product contains electrical or electronic components which might be a threat to the environment and health. All product components with batteries should be disposed of designated disposal point.