

Należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do późniejszego użytku.

skład zestawu

Elektryczny młynek, kabel USB-C, pędzelek do czyszczenia.

ładowanie baterii

Zalecane jest ładowanie młynka przez 3,5h przed pierwszym użyciem. Aby naładować młynek, podłącz koniec kabla USB-C do portu umieszczonego na górze młynka, a drugi koniec do dowolnego portu USB. Dioda LED wskazuje, że młynek jest ładowany i wyłączy się po zakończeniu ładowania. Miganie lampki LED oznacza niski poziom baterii, należy ją niezwłocznie naładować. Produkt zawiera akumulator litowy, nieużywany może ulec uszkodzeniu, w celu uniknięcia zniszczenia należy nieużywany akumulator ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

obsługa

Należy przekręcić i zdjąć górną część młynka zgodnie ze wskaźnikami. Następnie wsypać ziarna kawy do pojemnika, rozprowadzić je równomiernie i zamknąć pojemnik. Jednorazowo należy wysypywać nie więcej niż 30 g ziaren kawy. Aby nastawić grubość mielenia należy odkręcić dolny pojemnik i przekręcić regulator grubości umieszczony na części mechanicznej młynka. W celu rozpoczęcia mielenia należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Młynek wyłączy się automatycznie w momencie zakończenia mielenia. Użytkownik może zakończyć mielenie samodzielnie wciskając ponownie przycisk ON/OFF.

bezpieczeństwo użytkownika

Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Nie należy używać urządzenia jeśli adapter, kabel albo wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie spadło na podłoże bądź uległo uszkodzeniu. By chronić się przed porażeniem prądem elektrycznym nie wolno dopuścić do kontaktu produktu z wodą lub inną cieczą. Może to spowodować obrażenia ciała oraz trwałe uszkodzenie produktu. Nie należy używać urządzenia w pobliżu ognia i materiałów łatwopalnych. Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi. Produkt przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wystawiać na działanie warunków atmosferycznych mogących spowodować uszkodzenie mechanizmu (np. deszcz). Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Nie wolno wyjmować wtyczki ładowarki z sieci poprzez ciągnięcie za kabel. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Produkt nie jest zabawką. Używanie innego kabla zasilającego niż ten, który jest dołączony do zestawu może spowodować uszkodzenie baterii lub jej wybuch. Nie należy otwierać baterii. Zawarty w niej płyn może spowodować uszkodzenie oczu i skóry oraz w przypadku połknięcia może wykazywać działania toksyczne. Urządzenie nadaje się jedynie do mielenia palonych ziaren kawy.

Read the manual carefully and keep it for later reference.

elements of set

Electric coffee grinder, USB-C cable, brush.

charging

Charge electric corkscrew for at least 2,5 hours before using it for the first time. To charge electric grinder, plug the end of the USB-C interface at the top of grinder and the larger end of the USB cable into any available USB port. The LED light indicates the grinder is being charged and will turn off when indicator light is flashing during use, it means low battery. Please charge grinder as soon as possible. This is a lithium-battery rechargeable product. When not use it is recommended to charge the grinder every three months to ensure service life of the battery.

using

Rotate and remove the upper body of the grinder according to the indication icons. Put coffee beans into the container, then restore and lock container. Put less than 30g coffee beans each time. To adjust grinding level, remove the powder container. Rotate the adjuster placed on mechanical part for proper grinding. Restore and lock the powder container. Press the ON/OFF button to start grinding. It will automatically stop when the grinding is completed or the user can press the button again to stop it manually.

safeguards

Be careful when using. Do not use the device if the adapter, cable or plug are damaged, or if the device dropped or was damaged. To protect against electric shock, do not allow direct contact with water or other liquid. This may cause personal injury and permanent damage to the product. Do not use the device near fire and flammable materials. Do not use the device in a manner other than described in this user's manual. For indoor use only. Do not expose to weather conditions that may damage the mechanism (e.g. rain). The device does not contain any parts that can be repaired by the user. Do not remove the charger plug from the electrical socket by pulling the cord. Keep away from children and animals. The product is not a toy. Do not use another USB charging cable than the one provided. Using another cable may damage the battery or cause its explosion. Do not open the battery. The liquid contained in it may cause damage to the eyes and skin. May be toxic if ingested. Use roasted coffee beans only, please do not use for other purposes.