

czyszczenie i pielęgnacja

Przed pierwszym użyciem należy umyć produkt w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Zaleca się przechowywanie pojemnika i nakrętki osobno w celu swobodnego przepływu powietrza dla uniknięcia nieprzyjemnych zapachów. Kubek/termos nie nadaje się do mycia w zmywarce.

zasady użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie elementy produktu są prawidłowo złożone i żadna część nie jest uszkodzona. Produktu nigdy nie należy całkowicie wypełniać, zawsze należy zostawiać przynajmniej 2 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi pojemnika. Nie należy zakręcać kubka od razu po zalaniu wrzątkiem – należy odczekać kilka minut. Wysoka temperatura może spowodować nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz naczynia, co może powodować nieszczelność i poparzenia. Produkt wypełniony gorącym napojem należy chronić od nadmiernego wstrząsania, co zmniejszy ryzyko wycieku. Nie dopuszcza, aby kubek leżał bądź stał do góry nogami. Jeśli kubek posiada przycisk zwalniający wypływ płynu należy przycisnąć go w momencie kiedy kubek znajduje się jeszcze w pozycji pionowej, trzymając kubek w bezpiecznej odległości od twarzy- szczególnie istotne w przypadku gorącego napoju. Przyciśnięcie przycisku gdy kubek jest przechylony może prowadzić do wyrzucenia płynu na zewnątrz i poparzenia użytkownika. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy kubek jest napełniony gorącym napojem.

maintenance

Before first use, wash the product in warm water with dishwashing liquid, rinse thoroughly and allow to dry. It is recommended to store the container and cap separately for free air flow to avoid unpleasant smell. Product is not dishwasher safe.

safety guidelines

Before using, make sure that all parts of the product are properly assembled and no part is damaged. The product should never be completely filled, always leave at least 2 cm of free space from the top edge of the container. Do not close the cup immediately after pouring boiling water - it is recommended to wait several minutes. High temperature can cause excessive pressure build-up inside the bottle, which can cause leaks. In the case of hot liquids, there is a risk of burning. Protect the product filled with hot beverage from excessive shaking, which will reduce the risk of leakage. If the mug has a liquid release button, press it while the mug is still upright, keeping the mug in a safe distance from face. This is especially important during using with a hot beverage. It is important to press the button before tilting the bottle to avoid burns. Keep out of the reach of children when the bottle is filled with a hot beverage.