

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasilanie: 4 baterie typu AA

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Wkładanie baterii

- Miejsce na baterie znajduje się w górnej części urządzenia
- Odblokować pokrywę, zgodnie z oznaczeniem graficznym
- Umieścić 4 baterie AAA w gnieździe baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Nałożyć i zamknąć pokrywę zgodnie z oznaczeniami

Uzupełnianie młynka

- Odblokować dolną część młynka przekręcając ją zgodnie z oznaczeniami
- Zdjąć górną część młynka
- Napełnić pojemnik solą lub pieprzem (Nie należy napełniać pojemnika po brzegi; maksymalnie do ok. 80% jego objętości).
- Umieścić ponownie górną część młynka i zamknąć

Obsługa

Młynek należy umieścić nad potrawą, którą chce się przyprawić. Uruchomienie urządzenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na górze urządzenia. Młynek mieli tak długo jak przycisk jest wciśnięty

W celu wyregulowania grubości mielenia, należy użyć pokrętła znajdującego się w podstawie urządzenia

- przekręcenie w prawo- drobniejsze ziarna
- przekręcenie w lewo- grubsze ziarna

Czyszczenie i konserwacja

- Należy wyjąć baterie z urządzenia jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
- Nie należy używać młynka nad gotującym się jedzeniem, wilgoć z pary może spowodować zapchanie się mechanizmu.
- Obudowę należy przecierać lekko wilgotną szmatką, bez użycia środków chemicznych czy detergentów.

INSTRUCTION MANUAL

Power: 4 AA batteries

Before using for a first time please read instruction carefully.

Inserting batteries

- The battery compartment is located on top of device
- Unlock cover according to graphic instructions

- Insert 4 AAA batteries in the device. Ensure correct polarity
- Place and lock the top cover back on

Filling the mill

- Unlock the bottom part of the mill according to graphic instructions
- Take off the top part of the mill
- Fill with salt or pepper (Do not fill to the brim; max. up to approx. 80% of the mill's volume)
- Place the top part back on and lock

Using the mill

Hold the mill directly over the food that you want to season and press the button located in the upper part of the mill. The mill will run as long as the button is pressed.

To adjust grinding thickness, use the knob placed on the bottom of the device:

- Turn right for a finer grind
- Turn left for a coarser grind

Clean and care

- Remove the batteries if the mill is not used on a regular basis
- Do not use the mill over food that is being cooked as moisture from the steam can clog the mechanism
- Clean by wiping only the outside with a damp cloth, not using chemicals or detergents



PL Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

EN Electrical and electronic equipment should never be disposed of with general household waste but must be separately collected for their proper treatment and recovery.