

ES Instrucciones de uso, almacenamiento y conservación del producto:

Accesorios de cocina:
- guante de cocina t10
- guante de cocina t10d
- guante doble de cocina t10
- pinza de cocina t10


Uso del producto:
Los accesorios de cocina (guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10) están diseñados para uso doméstico no profesional. Los accesorios se utilizan para agarrar objetos hasta una temperatura máxima de 250°C durante unos segundos. El guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 se utiliza para agarrar y sujetar utensilios de cocina calientes durante la cocción y para colarlos y/o enjuagarlos (metals). La pinza de cocina tipo t10 se utiliza para agarrar y sujetar utensilios de cocina calientes durante la cocción. Se recomienda inspeccionar el producto antes de cada uso, para verificar visualmente que no esté dañado. Los accesorios de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10 que presenten daños (abrasiones, roturas, desgastes, etc.) deben retirarse de uso inmediatamente. No deben ser reparados.

Los accesorios de cocina (guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10) están clasificados como equipos de protección individual de 2ª categoría. Estos accesorios de cocina cumplen con los requisitos aplicables del Reglamento (UE) 2016/425, y proporcionan protección para las manos contra riesgos térmicos (resistencia al calor por contacto de hasta una temperatura de 250°C, nivel de rendimiento 2) según UNE-EN 407:2020 que regula los guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor vivo fuego). Durante su uso, los accesorios de cocina no deben entrar en contacto con una llama abierta.

La declaración de conformidad y las instrucciones de uso están disponibles en la página web: instrukcje-home-you.com

Los accesorios de cocina están fabricados con los siguientes materiales:

Guante t10, t10d: Revestimiento y dobladillo: 100% algodón Refuerzo: 100% poliéster Forro: 100% algodón Significado de los símbolos: Símbolo	Guante doble de cocina t10, pinza de cocina t10: Revestimiento (anverso y reverso) y dobladillo: 100% algodón Refuerzo: 100% poliéster
ACCESORIOS DE COCINA: - Guante de cocina t10, t10d, Guante doble de cocina t10 - Pinza de cocina t10	Significado Nombre del fabricante Logotipo del fabricante Nombre del equipo de protección individual Lea las instrucciones de uso antes de usar.




N° DE LOTE - xxxx ES Guante de cocina (ONE SIZE) ES Guante de cocina (ONE SIZE) ES Pinza de cocina (ONE SIZE)	Número de lote Guante de cocina t10, t10d (talla única) Guante doble de cocina t10 (talla única) Pinza de cocina t10 (talla única)
--	--

Tipo de protección	Nivel de rendimiento
A - Propagación limitada de la llama (0-4)	X
B - Resistencia al calor por contacto (0-4)	2
C - Resistencia al calor convectivo (0-4)	X
D - Resistencia al calor radiante (0-4)	X
E - Resistencia pequeña a salpicaduras de metal fundido (0-4)	X
F - Resistencia a grandes salpicaduras de metal fundido (0-4)	X

NOTA: Los niveles de rendimiento se refieren únicamente al guante y pinza de cocina completos, incluidos todas las capas. La clasificación general no refleja el rendimiento de la capa exterior. Símbolo X: La prueba no se ha realizado o la prueba no es adecuada para el tipo de guante. Los niveles de rendimiento presentados en la tabla se refieren a la parte de la palma del guante y la parte de contacto de la pinza de cocina.

El dígito 0 indica un nivel de rendimiento por debajo del mínimo requerido.

El dígito 1 indica el nivel de rendimiento más bajo, y el dígito 4, el nivel de rendimiento más alto.



Limpieza y conservación:
Accesorios de cocina: guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10 que estén sucios deben lavarse en la lavadora, en un programa suave, con una temperatura máxima de lavado de 30°C. Accesorios de cocina: guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10 requieren hasta 5 ciclos de lavado, siempre que no estén dañados.

Transporte y almacenamiento:
Los accesorios de cocina (guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10) deben almacenarse y transportarse en su embalaje original, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de las fuentes de calor, protegidos de la suciedad, daños mecánicos y efectos dañinos de productos químicos. Se recomienda almacenar los guantes no más de 3 años a contar desde la fecha de compra.

Eliminación:
Desachar de acuerdo con la normativa vigente en cada país.

- NOTA**
- ✓ Talla de guante universal: compruebe que sea adecuado para las dimensiones de la mano.
 - ✓ Se recomienda inspeccionar visualmente los accesorios por posibles daños antes de cada uso. Los accesorios que presenten daños (abrasiones, roturas, desgastes, quemaduras, etc.) deben retirarse de uso inmediatamente.
 - ✓ En las materias utilizadas para la fabricación de los accesorios de cocina (guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10) no se han observado sustancias que puedan causar reacciones alérgicas, especialmente en personas sensibles, deje de usar los accesorios y consulte a un médico.
 - ✓ Protección limitada únicamente a la una parte de la mano a la que están destinados.
 - ✓ Los accesorios de cocina (guante de cocina tipo t10, t10d, guante doble de cocina t10 y pinza de cocina tipo t10) proporcionan protección únicamente contra los riesgos indicados en estas instrucciones.
 - ✓ Los accesorios no deben utilizarse para trabajar con llamas abiertas.
 - ✓ Se recomienda conservar estas instrucciones de uso.

Para más información, póngase en contacto con el fabricante:
homeyou S.A.
ul. J. Slowackiego 224, 80-298 Gdańsk
tel. + 48 58 762 20 20, fax + 48 58 762 20 60
<http://www.company-home-you.com>

El certificado de ensayo de tipo UE ha sido emitido por la entidad notificada n° 2534: ITT CERTEX Sp. z o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, Polonia **UM ver: 09/2024**

IT Manuale d'uso, di stoccaggio e di manutenzione del prodotto:

Accessori da cucina:
- guanto da forno t10
- guanto da forno t10d
- doppio guanto da forno t10
- presina da cucina t10


Impiego:
Gli accessori da cucina: guanto da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e presina da cucina tipo t10 sono destinati all'uso non professionale, per uso domestico. Gli accessori sono progettati per affermare gli oggetti alla temperatura massima di 250°C per un tempo non molto superiore a una decina di secondi. Il guanto da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 viene utilizzato per affermare e supportare le pentole e teglie calde durante la cottura e per cuocerle o toglierle (pasti dal forno o spostati sul piano di lavoro lavato). La presina da cucina tipo t10 viene utilizzata per affermare e supportare gli utensili caldi da cucina durante la cottura. Si raccomanda di provvedere al controllo visivo prima di ogni uso per verificare se il prodotto non è danneggiato. Gli accessori da cucina: guanto da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e presina da cucina tipo t10 danneggiati (usurati, strappati, spaccati, ecc.) devono essere immediatamente ritirati dall'uso. Non riparare.

Gli accessori da cucina: guanto da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e presina da cucina tipo t10 sono stati qualificati alla seconda categoria di dispositivi di protezione individuale. Gli accessori da cucina sono conformi ai requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425, garantiscono la protezione della mano contro rischi termici (resistenza al calore di contatto alla temperatura fino a 250°C, livello prestazionale 2) secondo la norma EN 407:2020. Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco). Durante l'uso gli accessori da cucina non devono essere a contatto con fiamme libere. La dichiarazione di conformità e le istruzioni per l'uso sono disponibili sul sito web: instrukcje-home-you.com

Gli accessori da cucina sono fabbricati con i seguenti materiali:

Guanto t10, t10d: Rivestimento e bordatura: 100% cotone, Imbottitura: tessuto non tessuto 100% poliestere Foderi: 100% cotone	Doppio guanto da forno, t10 presina da cucina t10: Rivestimento (fronte e bordura): 100% cotone, Imbottitura: tessuto non tessuto 100% poliestere
---	--

Accessori DA CUCINA: - guanto da forno t10, t10d, - doppio guanto da forno t10 - presina da cucina t10	Spiegazione Nome del produttore Logo del produttore Nome del dispositivo di protezione individuale Prima dell'uso leggere i contenuti delle presenti istruzioni per l'uso.
--	---




N. DEL LOTTO - xxxx IT Guanto da forno (ONE SIZE) IT Doppio guanto da forno (ONE SIZE) IT Presina da cucina da cucina (ONE SIZE)	Número del lote Guanto da forno t10, t10d (taglia unica) Doppio guanto da forno t10 (taglia unica) Presina da cucina t10 (taglia unica)
---	---

Tipo di protezione	Livello prestazionale
A - Propagazione limitata della fiamma (0-4)	X
B - Resistenza al calore di contatto (0-4)	2
C - Resistenza al calore convettivo (0-4)	X
D - Resistenza al calore radiante (0-4)	X
E - Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso (0-4)	X
F - Resistenza alle grandi gocce di metallo fuso (0-4)	X

NOTA BENE: I livelli di prestazioni riguardano solo il guanto intero e l'intera presina da cucina considerando tutti gli strati. La classificazione generale non riflette l'efficacia della strato esterno. Símbolo X - il guanto non è stato provato o la prova non è adeguata per il tipo di guanto. I livelli di prestazione presentati nella tabella si riferiscono alla parte dei guanti che protegge il palmo della mano e alla parte a contatto della presina da cucina.

Il simbolo 0 indica che il livello prestazionale è più basso del minimo richiesto.

La cifra 1 indica il livello prestazionale più basso e la cifra 4 il livello prestazionale più alto.



Pulizia e manutenzione:
Gli accessori da cucina: i guanti da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e la presina da cucina tipo t10, se sporchi, devono essere puliti con un panno asciutto o con una spazzola morbida. Non lavare.

Trasporto e stoccaggio:
Accessori da cucina: i guanti da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e la presina da cucina tipo t10 sporchi devono essere lavati in lavatrice, con un programma delicato e una temperatura massima di lavaggio di 30°C. Accessori da cucina: i guanti da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e la presina da cucina tipo t10 garantiscono una protezione fino a 5 cicli di lavaggio, purché non siano danneggiati.

Smaltimento:
Smaltire secondo le norme di legge vigenti nel proprio Paese.

- NOTA**
- ✓ Quanto taglia universale - verificare se sono adatte alla mano.
 - ✓ Si raccomanda di provvedere al controllo visivo prima di ogni uso per controllare se gli accessori non sono stati danneggiati. Gli accessori danneggiati (usurati, strappati, spaccati, bruciati, etc.) devono essere immediatamente ritirati dall'uso.
 - ✓ Nei materiali utilizzati per la produzione degli accessori da cucina: guanti da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e presina da cucina tipo t10 non è stata rilevata la presenza di sostanze che potrebbero provocare sintomi allergici. Si noti una reazione allergica, soprattutto in persone sensibili, mettere da parte gli accessori e consultare un medico.
 - ✓ Protezione limitata a una parte della mano.
 - ✓ Gli accessori da cucina: i guanti da forno tipo t10, t10d, doppio guanto da forno tipo t10 e la presina da cucina tipo t10 garantiscono una protezione solo contro i rischi elencati nel presente manuale d'uso.
 - ✓ È vietato utilizzare gli accessori per lavori con fiamme libere.
 - ✓ Si consiglia di conservare il presente manuale d'uso.

Per maggiori dettagli, contattare il produttore:
homeyou S.A.
ul. J. Slowackiego 224, 80-298 Gdańsk
tel. + 48 58 762 20 20, fax + 48 58 762 20 60
<http://www.company-home-you.com>

Attestato di esame UE del tipo rilasciato dall'organismo notificato - n. 2534: ITT CERTEX Sp. z o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, Polonia **UM ver: 09/2024**

PT Instrukcja do użytkowania, przechowywania i konserwacji produktu:

Accesórios de cozinha:
- luva de cozinha t10
- luva de cozinha t10d
- luva de cozinha dupla t10
- luva de cozinha dupla t10

Aplicação:
Os acessórios de cozinha: luva de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 e luva de cozinha dupla tipo t10 são destinados a uso não profissional, em casa. Esses acessórios são usados para segurar objetos com temperatura máxima de 250 °C durante vários segundos. A luva de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 é usada para agarrar e segurar panelas quentes enquanto a comida é cozinhada e para lavar ou remover painéis da forma no nível-lava para a bancada (metals). A luva de cozinha tipo t10 é usada para agarrar e segurar panelas quentes enquanto a comida é cozinhada. Recomenda-se inspecionar o produto antes de usar se não está danificado. Os acessórios de cozinha: luva de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 e luva de cozinha dupla tipo t10 danificados (desgaste, rasgos, possíveis cortes, etc.) devem ser imediatamente retirados de uso. Não reparar. Tanto a luva, quanto a luva, devem ser usadas com cuidado, cobrindo as partes expostas da mão.

Os acessórios de cozinha: luva de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 e luva de cozinha dupla tipo t10 são classificados na segunda categoria de equipamentos de proteção individual. Os acessórios de cozinha cumprem os requisitos aplicáveis do Regulamento (UE) 2016/425, asseguram a proteção das mãos contra riscos térmicos (resistência ao calor de contato até 250°C: nível de eficiência 2) de acordo com a norma EN 407:2020. As luvas de proteção e outros equipamentos de proteção das mãos contra riscos térmicos (calor vivo lume). Os acessórios de cozinha não devem entrar em contato com uma chama aberta durante a sua utilização.

A Declaração de Conformidade e as instruções de utilização estão disponíveis no site: instrukcje-home-you.com

Luva de cozinha t10, t10d: Cobertura e franja: 100% algodão enchimento: tecido não tecido 100% poliéster forro: 100% algodão	Luva de cozinha dupla t10, luva de cozinha dupla t10: Cobertura (frente e trás) e franja: 100% algodão enchimento: tecido não tecido 100% poliéster
--	--

Explicação das designações:
Designação

ACCESÓRIOS DE COZINHA: - luva de cozinha t10, t10d - luva de cozinha dupla t10 - luva de cozinha dupla t10	Explicação Nome do fabricante Logótipo do fabricante Nome do equipamento de proteção individual Leia estas instruções de utilização antes de usar.
--	---




N° DE LOTE - xxxx PT Luva de cozinha (ONE SIZE) PT Luva de cozinha dupla t10 (ONE SIZE) PT Pega da panela (ONE SIZE)	Número de lote Luva de cozinha t10, t10d - (tamanho único) Luva de cozinha dupla t10 - (tamanho único) Pega de cozinha t10 - (tamanho único)
---	--

Tipo de proteção	Nível de eficácia
A - Propagação limitada de chama (0-4)	X
B - Resistência ao calor de contato (0-4)	2
C - Resistência ao calor de convecção (0-4)	X
D - Resistência ao calor de radiação (0-4)	X
E - Resistência a respingos finos de metal fundido (0-4)	X
F - Resistência a grandes quantidades de metal fundido (0-4)	X

NOTA: Os níveis de eficácia referem-se apenas à luva completa e à luva completa e à luva completa, incluindo todas as camadas. A classificação geral não reflete a eficácia da camada externa. A marca X - O teste não foi realizado ou o teste não é adequado para este tipo de luva. Os níveis de eficácia apresentados na tabela referem-se à parte da palma da mão da luva e à parte de contato da luva.

A marca 0 indica que o nível de eficácia do produto está abaixo do mínimo exigido.

A cifra 1 indica o menor e a cifra 4 o maior nível de eficácia.



Limpeza e manutenção:
Acessórios de cozinha: luva de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 e luva de cozinha dupla tipo t10 que estejam sujas devem ser lavadas na máquina de lavar, num programa suave, com uma temperatura máxima de lavagem de 30°C. Acessórios de cozinha: as luvas de cozinha tipo t10, luva de cozinha dupla tipo t10 e t10d e a almofada para patas de cozinha t10 oferecem proteção até 5 ciclos de lavagem, desde que não estejam danificadas.

Transporte e armazenamento:
Os acessórios de cozinha: luva de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 e luva de cozinha dupla tipo t10 devem ser armazenados e transportados na sua embalagem original, em local fresco, seco e ventilado, sem serem expostos à luz, protegidos contra sujeiras, danos mecânicos e agentes químicos. Recomenda-se armazenar as luvas não mais do que 3 anos a partir da data da compra.

Eliminação:
Eliminar de acordo com a regulamentação em vigor no país.

- NOTA**
- ✓ Tamanho da luva 19x30 cm - verificar se é adequada para o tamanho da mão.
 - ✓ Recomenda-se examinar os acessórios antes de usar. Acessórios danificados (gastos, rasgados, cortados, queimados, etc.) devem ser imediatamente retirados de uso.
 - ✓ Nos materiais utilizados para a produção dos acessórios de cozinha: as luvas de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 e luva de cozinha dupla tipo t10, não foram detectadas substâncias que possam causar reações alérgicas. Se alguma reação alérgica for notada, especialmente em pessoas sensíveis, deixar de usar os acessórios e consultar o médico.
 - ✓ Proteção restrita a uma parte da mão.
 - ✓ Os acessórios de cozinha: luva de cozinha tipo t10, t10d, luva de cozinha dupla tipo t10 e luva de cozinha dupla tipo t10 asseguram a proteção apenas contra os perigos indicados nestas instruções.
 - ✓ Os acessórios não podem ser usados para trabalhos com chama aberta.
 - ✓ Recomenda-se guardar estas instruções.

Para mais informações, contacte o fabricante:
homeyou S.A.
ul. J. Slowackiego 224, 80-298 Gdańsk
tel. + 48 58 762 20 20, fax + 48 58 762 20 60
<http://www.company-home-you.com>

O certificado de exame de tipo UE foi emitido pelo organismo notificado - N° 2534: ITT CERTEX Sp. z o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, Polonia **UM ver: 09/2024**

RO Instrucțiuni de utilizare, depozitare și întreținere a produsului:

Accesorii de bucătărie:
- mânășă de bucătărie t10
- mânășă de bucătărie t10d
- mânășă de bucătărie dublă t10
- suport de oală de tip t10


Utilizare:
Accesorii de bucătărie: mânășă de bucătărie de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10 și suport de oală de tip t10 sunt destinate utilizării neprofesionale în condiții de uz casnic. Accesoriile sunt utilizate pentru a prinde și a scoate obiecte cu o temperatură maximă de 250 °C timp de câteva secunde. Mânășă de bucătărie dublă de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10 este utilizată pentru a prinde și a menține vasele de bucătărie fierbinți (pentru supă, terci, etc.) și pentru a introduce sau a scoate vasele de bucătărie din cuptor sau pentru muncă la țigărie (pentru masă). Suport de oală de tip t10 este utilizat pentru a prinde și a ține vasele fierbinți de bucătărie în timpul gătitului. Se recomandă inspecția produsului înainte de fiecare utilizare pentru a evita folosirea unui produs deteriorat. Accesoriile pentru bucătărie: mânășă de bucătărie de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10 și suport de oală de tip t10 deteriorate (abrazii, rupturi, eventuale rupea ale cusăturii etc.) trebuie imediat retrase din utilizare. A nu se repara. Mânășă și suport de protecție trebuie puși la o parte și nu trebuie utilizați pentru a proteja echipamentul individual de protecție.

Accesorii pentru bucătărie: mânășă de bucătărie de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10 și suport de oală de tip t10 sunt clasificate în a doua categorie de echipamente individuale de protecție. Accesoriile de bucătărie sunt în conformitate cu cerințele aplicabile ale Regulamentului (UE) 2016/425, asigură protecția mâinilor împotriva pericolelor termice (rezistență la căldură de contact până la 250°C, nivel de performanță 2) conform EN 407:2020. Mânășă de protecție și alte produse de protecție a mâinilor împotriva pericolelor termice (căldură și/sau foc). La utilizare, accesoriile de bucătărie nu trebuie utilizate în contact cu o flăcără deschisă. Declarația de conformitate și instrucțiunile de utilizare sunt disponibile pe site-ul: instrukcje-home-you.com

Accesorii de bucătărie sunt fabricate din:

Mânășă de bucătărie de tip t10, t10d: Materialul de suprafață (față și spate): 100% bumbac, umplutură: material netesut 100% poliestere, clopoteală: 100% bumbac.	Suport de oală de tip t10, mânășă de bucătărie dublă t10: Materialul de suprafață (față și spate): 100% bumbac, umplutură: material netesut 100% poliestere
---	--

Explicația simbolurilor: Simbol	Explicație Denumirea producătorului Sigla producătorului Denumirea echipamentului individual de protecție Va rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza.
---	---




NR LOT - xxxx RO Mânășă de bucătărie (ONE SIZE) RO Mânășă de bucătărie dublă (ONE SIZE) RO Suport de oală de tip t10	Număr lot Mânășă de bucătărie de tip t10, t10d (dimensiune universală) Mânășă de bucătărie dublă de tip t10 (dimensiune universală) Suport de oală de tip t10 (dimensiune universală)
---	---

Tipo de protecție	Nivelul de performanță
A - Propagare limitată a flăcării (0-4)	X
B - Rezistență la căldura de contact (0-4)	2
C - Rezistență la căldura transferată prin convecție (0-4)	X
D - Rezistență la căldura radiantă (0-4)	X
E - Rezistență la stropiri mici de metal topit (0-4)	X
F - Rezistență la cantități mari de metal topit (0-4)	X

OBSERVAȚIE: Nivelurile de performanță se referă numai la întreaga mânășă și la întreaga clopoteală, luând în considerare toate straturile. Clasificarea generală nu reflectă performanța straturilor externe. Semnul X - Testul nu a fost efectuat sau testul nu este adecvat pentru tipul de mânășă. Nivelurile de eficacitate prezentate în tabelul de mai jos sunt referitoare la partea din palmă a mânășei și la partea de contact a subțiatului.

Semnul 0 indică faptul că nivelul de performanță al produsului este sub minimul necesar.

Cifra 1 înseamnă cel mai scăzut nivel de performanță și cifra 4 cel mai înalt nivel de performanță.



Curățare și întreținere:
Accesorii de bucătărie: mânășă de bucătărie de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10, și suport de oală de tip t10 care sunt murdare, trebuie curățate cu o cârpă uscată sau cu o perie moale. A nu se spăla.

Transport și depozitare:
Accesorii de bucătărie: mânășă de bucătărie de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10 și suport de oală de tip t10 trebuie să fie păstrate și transportate în ambalaj original, într-un loc răcoros și uscat, departe de punctele de lumină, protejate de murdărie, deteriorări mecanice și expuse la substanțe chimice. Se recomandă depozitarea mânășelor timp de cel mult 3 ani de la data achiziționării.

Tratarea defecțiunilor:
Eliminați defecțiunile respectând normele în țara dvs.

- OBSERVAȚIE**
- ✓ Mânășă de mâner universală - verificați dacă este adecvată pentru mărimea mâinii.
 - ✓ Se recomandă inspecția produsului înainte de fiecare utilizare pentru a verifica dacă nu au fost deteriorate. Accesoriile deteriorate (abrazii, rupturi, eventuale rupea ale cusăturii etc.) trebuie imediat retrase din utilizare.
 - ✓ În materiile utilizate pentru fabricarea accesoriilor de bucătărie: mânășă de bucătărie de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10, mânășă de protecție de tip t10, nu s-a găsit substanțe care pot provoca simptome alergice. Dacă se observă reacții alergice, mai ales la persoanele sensibile, scoateți accesoriile și consultați un medic.
 - ✓ Protecție limitată doar la o parte a mâinii.
 - ✓ Accesoriile de bucătărie: mânășă de bucătărie de tip t10, t10d, mânășă de bucătărie dublă de tip t10 și suport de oală de tip t10 oferă protecție doar împotriva pericolelor indicate în acest manual de utilizare.
 - ✓ Accesoriile nu pot fi utilizate pentru lucru cu flăcără deschisă.
 - ✓ Vă recomandăm să păstrați acest manual de utilizare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați producătorul:
homeyou S.A.
ul. J. Slowackiego 224, 80-298 Gdańsk
tel. + 48 58 762 20 20, fax + 48 58 762 20 60
<http://www.company-home-you.com>

Certificatul de testare de tip UE a fost elaborat de organismul notificat - nr. 2534: ITT CERTEX Sp. z o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, Polonia **UM ver: 09/2024**