

41 mm



moc żarówki
bulb power
Wattleistung der Glühlampe
puissance de l'ampoule
potencia de la bombilla
potência da lâmpada
potenza della lampadina
puterea becului
0,06W x 20 = 1,2W



napięcie/moc transformatora
transformer Watt/Volt
Spannung/Leistung des Transformators
tension/puissance du transformateur
tensión/potencia del transformador
tensão/potência do transformador
tensione/potenza del trasformatore
tensiunea/puterea transformatorului
4.5V 300MA 1.35W



WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH
INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN
UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR
SOLO PARA USO EN INTERIORES
APENAS PARA UTILIZAÇÃO EM INTERIORES
ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO
NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR



stopień ochrony obudowy
ingress protection rating
Schutzart der Fassung
indice de protection du boîtier
nivel de protección de la cubierta
grau de protecção do invólucro
grado di protezione dell'involucro
gradul de protecție a carcasei
IP20

ZENNA ŁAŃCUCH
10164780101



PL Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne i elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Wszystkie elementy produktu i baterie należy oddać do odpowiedniego punktu składowania. Nie podłączaj do zasilania produktu, który znajduje się w opakowaniu. Należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach są żarówki (diody). Sprawdź, czy diody nie są uszkodzone. Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi. Źródła światła tej oprawy oświetleniowej nie są wymienne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić produkt przed wilgocią.
EN This product must not be discarded with household waste! Product contains electrical or electronic components which might be a threat to the environment and health. All product components with batteries should be disposed of designated disposal point. Do not connect the product to the mains power supply while the product is still in the box. Make sure all the bulbs are in the sockets. Check that no light sources are damaged. Do not connect with other light strings. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end the whole luminaire shall be replaced. Keep away from children. Protect from moisture.

DE Entsorgen Sie das verbrauchte Produkt nicht mit dem Hausmüll! Das Produkt enthält elektrische und elektronische Bauteile, die eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit darstellen können. Bringen Sie alle Produktkomponenten und Batterien zum entsprechendem Sammelpunkt. Schließen Sie kein verpacktes Gerät an die Stromversorgung. Vergewissern Sie sich, dass in allen Fassungen Glühbirnen (Dioden) vorhanden sind. Prüfen Sie, ob die Dioden nicht beschädigt sind. Die Girlande soll nicht elektrisch mit anderen Lichtgirlanden verbunden werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle verschlissen ist, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Das Produkt enthält keine Batterien. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät nicht benutzt wird. **FR** Ne jetez pas le produit usagé avec les déchets ménagers ! Le produit contient des composants électriques et électroniques pouvant être dangereux pour l'environnement et la santé. Tous les éléments du produit et les piles doivent être déposés dans un point de collecte approprié. Ne branchez pas l'alimentation électrique d'un produit qui se trouve dans son emballage. Assurez-vous que toutes les douilles contiennent des ampoules (LED). Vérifiez si les LED ne sont pas endommagées. Ne reliez pas électriquement les guirlandes à d'autres guirlandes lumineuses. Les sources lumineuses de cet éclairage ne sont pas remplaçables ; lorsque la source lumineuse est épuisée, remplacez tout l'éclairage. Conservez hors de portée des enfants. Protégez le produit de l'humidité. Le produit ne contient pas de piles. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé.

ES No desechar el producto usado con residuos municipales! El producto contiene componentes eléctricos y electrónicos que pueden ser peligrosos para el medio ambiente y la salud. Todos los componentes del producto y las baterías deben entregarse en un lugar de almacenamiento adecuado. No conecte a la fuente de alimentación un producto que siga estando en el paquete. Asegúrese de que hay bombillas (diodos) en todos los casquillos. Compruebe que los diodos no estén dañados. Las guiraldas no deben conectarse con otras guiraldas luminosas. La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente luminosa se desgaste, deberá sustituirse toda la luminaria. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteja el producto de la humedad. El producto no incluye pilas. Cuando el producto no esté en uso, retire las pilas. **PT** PT Não jogar o produto usado no lixo doméstico! O produto contém componentes elétricos e eletrônicos que podem ser perigosos para o ambiente e para a saúde. Todas as peças do produto e as baterias devem ser entregues num ponto de recolha adequado. Não ligar o produto à fonte de alimentação enquanto estiver embalado. Certifique-se de que todas as luminárias contenham lâmpadas (diodos). Verificar se os diodos não estão danificados. Não conectar as guirlandas eletricamente a outras guirlandas luminosas. A fonte de luz dessa luminária não é substituível; quando a fonte de luz se desgastar, toda a luminária deve ser substituída. Manter afastado das crianças. Proteger o produto da humidade. O produto não contém pilhas. Retirar as pilhas quando o produto não estiver em uso.

IT Non smaltire il prodotto esaurito con i rifiuti domestici! Il prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici che possono costituire un pericolo per l'ambiente e la salute. Riportare tutti i componenti del prodotto e le batterie in un luogo di smaltimento opportuno. Non collegare all'alimentazione il prodotto che si trova nella sua confezione. Verificare la presenza di lampadine (diodi) in tutti gli apparecchi. Verificare che i diodi non siano danneggiati. La ghirlanda non va collegata elettricamente ad altre ghirlande luminose. Le sorgenti luminose di questo apparecchio di illuminazione non sono sostituibili; quando la sorgente luminosa si esaurisce, è necessario sostituire l'intero apparecchio. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Proteggere il prodotto dall'umidità. Il prodotto non include le batterie. Rimuovere le batterie quando il prodotto non è in uso. **RO** Nu aruncați produsul uzat la gunoii menajer! Produsul conține componente electrice și electronice care pot reprezenta un pericol pentru mediu și pentru sănătate. Predați toate componentele produsului și bateriile la punctul de depozitare adecvat. Nu conectați la sursa de alimentare produsul care se află în ambalaj. Asigurați-vă că există becuri (diode) în toate duiliile. Verificați dacă diodele nu sunt deteriorate. Ghirlanda nu o conectați electric cu alte ghirlande luminoase. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; atunci când sursa de lumină se uzează, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Protejați produsul de umiditate. Produsul nu conține baterii. Scoateți bateriile din produs atunci când nu îl utilizați.

fold line